

# DECPOL ABS

Specjalistyczny materiał dekontaminacyjny o wysokiej chłonności do awaryjnego odkażania powierzchni, przedmiotów i skóry.



Skuteczna bez względu na sposób zastosowania, ściereczka DECPOL ABS® jest idealnym rozwiązaniem w przypadku zanieczyszczenia chemicznego – do jej największych zalet należy szybkie usunięcie zanieczyszczenia, przechowywanie chemikaliów w wewnętrznej „zamkniętej” warstwie oraz brak ryzyka reakcji egzotermicznej lub wybuchowej.

## ZALETY

- Dekontaminacja ponad 99% substancji chemicznych (zgodnie ze STANAG 4653 oraz STANAG 4625)
- Redukcja zanieczyszczeń i kroskontaminacji poprzez całkowite zatrzymanie pochłoniętej substancji wewnątrz materiału
- Nie powoduje nadmiernego zanieczyszczenia przez rozprzestrzenianie się ani ponowne osadzanie zanieczyszczeń
- Nie uwalnia cząstek i mikrowłókien na dekontaminowanym obszarze

## SPOSÓB UŻYCIA

1. Zanurz materiał w substancji skażającej powierzchnię
2. Odwróć materiał
3. Przetrzyj powierzchnię dwukrotnie od góry do dołu
4. Po użyciu postępuj zgodnie z procedurami utylizacji skażonych materiałów

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zdolność absorpcyjna materiału	40ml (NF T 90-361)
Współczynnik dekontaminacji powierzchni przez pochłonięcie	HD > 99% VX > 99% dekontaminacja skóry > 99,5%
Rozprzestrzenianie	<0,5% wg STANAG 46534
Czas przechowywania	10 lat , w oryginalnym opakowaniu
Waga 1 ściereczki	7 g
Wymiary ściereczki	10 x 20 cm
Temperatura użycia i przechowywania	-21° C - 71° C
Opakowanie zbiorcze	20 ściereczek
Numer NSN	4230-14-602-402

**RAYTECH<sup>®</sup>**

ul. Wyżynna 8H, 30-617 Kraków  
12 268 01 09  
info@raytech.pl

